

RT BE42-ST



ABV-Aktiveringsprint RT BE42-ST har ud over driftslamperne for alarm, fejl og kontrol en ekstra akustisk signalgiver.

Egenskaber

- + Akustisk signal Operativ TIL / FRA
- + Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- + Visning: Drift, fejl og alarm
- + Kontrol diode blinker ved ABV-alarm, hvis akustisk signal ikke er operativt

Tekniske data

RT BE42-ST

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Lydstyrke	75 dB
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Diameter	0 mm
Vægt	0,09 kg
Art.nr.	30.435.12