

# RT BE42-Z



Udvidelsesbetjeningspanelet RT BE42-Z har sammenlignet med betjeningsenheden RT BE42-Z-K supplerende en kontrollampe til alarmvisning. Få oplysninger!

## Egenskaber

- + Kan kun anvendes i forbindelse med standard ABV-betjeningspanel og transmissionsmodul UM 41
- + Til ledninger med 2 ledere
- + Funktion: ABV ÅBNE
- + Visning: Drift og alarm
- + Med kontrolvisning

# Tekniske data

RT BE42-Z

Indgangsspænding	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Diameter	0 mm
Vægt	0,05 kg
Art.nr.	30.435.62